

Gebruiksaanwijzing voor de Sonos speaker (enkel radio mogelijk)

Wat heeft u nodig?

- Een smartphone of tablet verbonden met het draadloze netwerk van de *Windhorst*. De Wifi-code voor dit netwerk vindt u normaliter in de infomap in de kast onder de TV.
- De Sonos S1 Controller App die op uw smartphone of tablet is geïnstalleerd.

Heeft u deze app nog niet? Ga dan naar de App Store of Google Play Store en download de Sonos S1 Controller App naar uw smartphone of tablet.

Open de Sonos S1 Controller App

- Selecteer na het openen "Op bestaand systeem aansluiten".
- Kies bij locatiefunctie: "Schakel locatie in" (indien van toepassing).
- "De locatie van dit apparaat openen": toestaan.
- De verbinding met de Sonos gebeurt dan automatisch.

Toegang tot streamingservice (bijv. Spotify): niet mogelijk

Gebrauchsanweisung für den Sonos-Lautsprecher (nur Radio möglich)

Was brauchen Sie?

- Ein Smartphone oder Tablett, das mit dem drahtlosen Netzwerk vom "Windhorst" verbunden ist. Der WLAN-Code (Wifi-Code) für dieses Netzwerk befindet sich normalerweise in der Infomappe im Schrank unter dem Fernseher.
- Die Sonos S1 Controller App, die auf Ihrem Smartphone oder Tablett installiert ist.

Haben Sie diese App noch nicht? Gehen Sie dann in den App Store oder Google Play App Store und laden Sie die Sonos S1 Controller App auf Ihr Smartphone oder Tablett herunter.

Öffnen Sie die Sonos Controller App!

- Nach dem Öffnen wählen Sie "Mit bestehendem System verbinden".
- Standortfunktion: "einschalten" (falls Sie dies angeben müssen).
- Standort dieses Geräts öffnen: erlauben.
- Die Verbindung zum Sonos erfolgt dann automatisch.

Zugang zu einem Streamingdienst: nicht möglich